

# Передвижная система рентгеновского сканирования Eagle Mobile

## Единственное сканирование – Водитель

ПАМЯТКА 04В

Шаг	Описание
<b>1. Проверки</b>	Убедитесь, что стояночный тормоз отпущен, а рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение; проверьте, выбран ли привод сканирования и выберите правильное направление.
<b>2. Предварительное оповещение</b>	При появлении сигнала предварительного оповещения, нажмите кнопку "Start" (пуск) на модуле управления приводом сканирования ScanDrive водителя.
<b>3. Останов привода сканирования</b>	<p><b>Примечание:</b> оптимальное расстояние между стрелой и досматриваемым автомобилем после сканирования равно двум метрам.</p> <p>Если стрела уже прошла за автомобилем, подлежащим досмотру, нажмите кнопку "Stop" (стоп) на модуле управления приводом сканирования водителя.</p>
<b>4. Возврат в исходное положение начала сканирования автомобиля</b>	<p><b>5. Примечание:</b> система ScanDrive может использоваться для перемещения грузовика без генерирования рентгеновских лучей.</p> <p>Система Eagle может выполнять сканирование в обратном направлении, перемещаться в противоположном направлении, либо она может повторно позиционироваться для повторного сканирования в прямом направлении.</p>