

# Передвижная система рентгеновского сканирования Eagle

## Выключение

### ПАМЯТКА 06

Шаг	Описание
<b>1. Изображения</b>	Проверьте и классифицируйте последнее отсканированное изображение.
<b>2. Подлежащие досмотру автомобили</b>	Перед складыванием стрелы убедитесь, автомобиль, подлежащий досмотру, находится в стороне от стрелы.
<b>3. Сложенная стрела</b>	Работник наружной службы должен подтвердить, что стрела и линейный ускоритель уложены и что транспортный замок ускорителя закрыт.
<b>4. Завершение работы компьютеров</b>	Сохраните данные текущего сеанса сканирования. Выключайте компьютеры в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"><li>• рабочая станция анализа изображений (4);</li><li>• ПК ЗТВС (3);</li><li>• система сбора данных (2);</li><li>• рабочая станция оператора управления (1).</li></ul> Каждый компьютер завершит работу в контролируемом режиме.
<b>5. HMI</b>	<b>Примечание:</b> перед отключением HMI убедитесь, что стрела полностью сложена и пульт ее управления уложен на место. Поверните ключ "START SYSTEM" (пуск системы) в положение "OFF" (ВЫКЛ.).
<b>6. Источник бесперебойного питания</b>	Откройте дверцу шкафа, нажмите и удерживайте кнопку "OFF" (ВЫКЛ.), пока не услышите звуковой сигнал. Закройте и запирайте дверцу шкафа источника бесперебойного питания.
<b>7. Панель управления питающей линии</b>	Поверните выключатель главной панели управления в положение "OFF" (ВЫКЛ.). <ul style="list-style-type: none"><li>• После пяти минут генератор завершит работу.</li><li>• Внутренние индикаторы отключатся и на 15 минут включатся внутренние аварийные лампочки.</li></ul>
<b>8. Укладывание лестницы кабины досмотра</b>	Уложите лестницу кабины оператора. Закройте и запирайте дверь кабины оператора.
<b>9. Отключение системы ScanDrive</b>	Убедитесь, что стояночный тормоз находится в положении ON, т. е. в положении, предотвращающем движение. Отключите систему ScanDrive. Выключите двигатель.
<b>10. Ликвидация ограждения операционной зоны и закрытие грузовика</b>	Уложите в место для хранения все оставшиеся устройства, т.е. конусы, знаки, лестницу. Убедитесь, что закрыты и заперты все шкафы и двери.
<b>11. Освещение</b>	Отключите входное и внутреннее светодиодное освещение на 24 В.

# Передвижная система рентгеновского сканирования Eagle

## Выключение

### ПАМЯТКА 06

Шаг	Описание
<b>12. Запирание и сдача системы на хранение</b>	Заприте все двери и шкафы. Работник наружной службы должен закрыть все двери и панели. Верните все ключи в место хранения водительских ключей. Отгоните автомобиль в зону хранения и стоянки. Убедитесь, что машина закрыта.